

Pot Jny Wand Love Wand Silikonowy Rólowy 10 Trybów Wibracji

Numer referencyjny : WAND-PUISSANT-Z0TC · Marka : JOYSTOYS PARIS

Pot Jny Wand Love Wand JW-200 marki JOYSTOYS PARIS to wibrator typu wand zaprojektowany z myślą o intensywnych doznaniach przy zachowaniu pełnej dyskrecji dzięki cichemu silnikowi. Zaokrąglona, miękką gumką w połączeniu z uchwytem pokrytym teksturą w romby zapewnia pewny chwyt, co czyni produkt wygodnym zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas prezentacji w sklepie. Wykonany z silikonu medycznego bez ftalanów, wyróżnia się przyjemną w dotyku powierzchnią i delikatną pielęgnacją. Wand oferuje 10 trybów wibracji, dostępnych za pomocą trzech przycisków sterujących umieszczonych na uchwycie, co pozwala na dowolne dostosowanie intensywności i rytmu do indywidualnych preferencji. Certyfikat IPX7 umożliwia bezpieczne użytkowanie i czyszczenie produktu pod bieżącą wodą. Urządzenie łączy się za pomocą kabla USB, bez konieczności stosowania baterii, co znacznie ułatwia zarówno sprzedaż, jak i codzienne użytkowanie. Produkt jest prezentowany w eleganckim opakowaniu w barwach marki JOYSTOYS PARIS, z widoczną kartą techniczną zawierającą główne parametry. Ten wand został stworzony z myślą o profesjonalnych dystrybutorach poszukujących niezawodnego, estetycznego produktu zgodnego z normami CE i RoHS.

Najważniejsze cechy

- 10 mocnych i stopniowanych trybów wibracji
- Wyjątkowo cichy silnik zapewniający dyskretne użytkowanie
- Certyfikowana wodoodporność IPX7
- Ładowanie przez kabel USB, bez baterii
- Silikon przyjemny w dotyku, bez ftalanów
- Ergonomiczny, teksturowany uchwyt dla pewnego chwytu

Dane techniczne

Referencja modelu	JW-200
Materiał	Silikon medyczny i ABS
Wymiary	Długość 20,5 cm, [średnica 3,5 cm
Tryby wibracji	10 trybów
Wodoodporność	IPX7
Zasilanie	Ładowanie przez kabel USB
Certyfikaty	CE, RoHS
Kraj produkcji	Wyprodukowano w Chinach

Zawartość opakowania

- 1 wibrator typu wand Love Wand JW-200
- 1 kabel ładujący USB

Wskazówki użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować wand za pomocą dołączonego kabla USB. Zaleca się stosowanie
lubrykantu na bazie wody, kompatybilnego z silikonem. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania, a następnie
wybrać jeden z 10 dostępnych trybów wibracji za pomocą odpowiednich przycisków.

Pielęgnacja

Wand należy czyścić przed i po każdym użyciu za pomocą specjalistycznego środka do czyszczenia akcesoriów erotycznych
lub ciepłej wody z mydłem – certyfikat IPX7 pozwala na mycie pod bieżącą wodą. Przed schowaniem produktu należy go
dokładnie wysuszyć i unikać kontaktu z rozpuszczalnikami lub alkoholem, które mogą uszkodzić silikon.

Informacje o bezpieczeństwie

Silikon bez ftalanów, produkt przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Kompatybilny z lubrykantami na bazie wody.

Nie należy używać olejków ani lubrykantów silikonowych, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Produkt przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu.